

Clave
1422

1. Descripción del producto:

Pasta de diamante (JGA)

Color:	Blanco
Contenido:	5 g
Presentación:	Jeringa
Número de micras:	1
Concentración:	Alta
Base:	Agua



1. Aplicación

- Excelente para acabados de precisión en matrices de carburo de tungsteno y semiconductores; pulido óptico y metalográfico.

2. Instrucciones de operación

- Para obtener mejores resultados en acabados finales utilice la pasta con productos de felpa.
- Para mejor lubricación utilice agua en poca cantidad.
- Si utiliza más de una pasta, se recomienda utilizar un producto de felpa diferente para cada una.

3. Manejo

- Maneje la pasta con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan dañar el contenedor, mermando así la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- La pasta de diamante debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.