

Clave  
**1427**

## 1. Descripción del producto:

Pasta de diamante (JGA)

<b>Color:</b>	Roja
<b>Contenido:</b>	5 g
<b>Presentación:</b>	Jeringa
<b>Número de micras:</b>	45
<b>Concentración:</b>	Alta
<b>Base:</b>	Agua



## 1. Aplicación

- Excelente para preparación, semi-acabado de matrices de carburo de tungsteno y materiales no metálicos.

## 2. Instrucciones de operación

- Para obtener mejores resultados en acabados finales utilice la pasta con productos de felpa.
- Para mejor lubricación utilice agua en poca cantidad.
- Si utiliza más de una pasta, se recomienda utilizar un producto de felpa diferente para cada una.

## 3. Manejo

- Maneje la pasta con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan dañar el contenedor, mermando así la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- La pasta de diamante debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.